






Dist. Pt. Obser. Actuación	
1500	EBAR
3000	EDAR
Value	
No Visible	Eje01
Visible	Eje02
	Eje03
	Eje07
	Eje09
	Eje10
	Eje11





FFCC	Actuación
FFCC	EBAR
Dist. Pt. Obser.	EDAR
500	Eje01
1500	Eje02
Visibilidad FFCC	Eje03
No visible	Eje07
Visible	Eje09
	Eje10
	Eje11

